

SRP-E300 내장멜로디 설정방법

SRP-E300 V01.01 KRB 103020

=====

MEMORY SWITCH STATUS
MSW02 [1]2345678
MSW06 [1]2345678
MSW08 12345678
MSW12 [1]2345678

DUAL SERIAL INTERFACE
BAUD RATE : 115200 BPS
DATA BITS : 8 BITS
PARITY CHECK : NONE
STOP BIT : 1 BIT OR MORE
HANDSHAKING : DTR/DSR
RECEIVE ERROR: PRINT ?

RJ45 PORT POWER OFF
APC MODE : DISABLE
BUFFER CAPACITY: 4K BYTES
PRINT SPEED & DENSITY : MEMORY SWITCH
SPEED : 220mm/s
DENSITY: LIGHT[1 2 3]DARK

SELF-TEST PRINTING.
다음을 실행하려면 버튼으로 선택하십시오.
테스트인쇄 계속 수행 : 버튼을 짧게 누름
메모리 스위치 설정모드 : 버튼을 길게 누름

- 셀프테스트를 진행 시 용지가 출력되면 FEED버튼 길게 1회 누름

** 메모리 스위치 설정모드 **

- 0 : 설정 저장 및 종료
1 : 직렬통신(RJ) 전원 설정
2 : 인쇄농도 설정
3 : 직렬 통신 속도 설정
4 : 용지절단 모드 설정
5 : 외부벨 동작 설정
6 : 내부벨 동작 설정
7 : 주방멜로디 동작 설정
8 : 현재 메모리 스위치 정보 인쇄
9 or more : None

다음을 실행하려면 버튼으로 선택하십시오.

단계1. 버튼을 짧게 눌러 원하는 항목을
선택합니다. (예: 2 = 2회 버튼 누름)

단계2. 1초동안 버튼을 길게 누르면 선택한
항목이 반영됩니다.

단계1에서 선택한 항목이 없으면
모드설정이 취소 또는 종료됩니다.

- 해당용지가 출력되면 FEED버튼을 짧게 6회, 길게 1회 누름

6 : 내부벨 동작 설정

0 : 취소

1 : 내부벨 기능 동작

> 2 : 내부벨 기능 해제

3 : 내부벨 모드1(커팅)

4 : 내부벨 모드2(동작 횟수)

5 : 내부벨 모드3(돈통)

> 는 현재 설정 된 상태를 나타냅니다.

다음을 실행하려면 버튼으로 선택하십시오.

단계1. 버튼을 짧게 눌러 원하는 항목을
선택합니다. (예: 2 = 2회 버튼 누름)

단계2. 1초동안 버튼을 길게 누르면 선택한
항목이 반영됩니다.

단계1에서 선택한 항목이 없으면
모드설정이 취소 또는 종료됩니다.

- 해당용지가 출력되면 FEED버튼을 짧게 1회, 길게 1회 누름

※※ 메모리 스위치 설정모드 ※※

- 0 : 설정 저장 및 종료
- 1 : 직렬통신(RJ) 전원 설정
- 2 : 인쇄농도 설정
- 3 : 직렬 통신 속도 설정
- 4 : 용지절단 모드 설정
- 5 : 외부벨 동작 설정
- 6 : 내부벨 동작 설정
- 7 : 주방멜로디 동작 설정
- 8 : 현재 메모리 스위치 정보 인쇄
- 9 or more : None

다음을 실행하려면 버튼으로 선택하십시오.

단계1. 버튼을 짧게 눌러 원하는 항목을
선택합니다. (예: 2 = 2회 버튼 누름)

단계2. 1초동안 버튼을 길게 누르면 선택한
항목이 반영됩니다.

단계1에서 선택한 항목이 없으면
모드설정이 취소 또는 종료됩니다.

- 해당용지가 출력되면 FEED버튼을 짧게 7회, 길게 1회 누름

7 : 주방멜로디 동작 설정

0 : 취소

> 1 : 멜로디 해제

2 : 멜로디-1

3 : 멜로디-2

4 : 멜로디-3

5 : 멜로디-4

> 는 현재 설정 된 상태를 나타냅니다.

다음을 실행하려면 버튼으로 선택하십시오.

단계1. 버튼을 짧게 눌러 원하는 항목을
선택합니다. (예:2 = 2회 버튼 누름)

단계2. 1초동안 버튼을 길게 누르면 선택한
항목이 반영됩니다.

단계1에서 선택한 항목이 없으면
모드설정이 취소 또는 종료됩니다.

- 해당용지가 출력되면 FEED버튼을 짧게 2회, 길게 1회 누름

*** 메모리 스위치 설정모드 ***

- 0 : 설정 저장 및 종료
1 : 직렬통신(RJ) 전원 설정
2 : 인쇄농도 설정
3 : 직렬 통신 속도 설정
4 : 용지절단 모드 설정
5 : 외부벨 동작 설정
6 : 내부벨 동작 설정
7 : 주방멜로디 동작 설정
8 : 현재 메모리 스위치 정보 인쇄
9 or more : None

다음은 실행하려면 버튼으로 선택하십시오.

단계1. 버튼을 짧게 눌러 원하는 항목을
선택합니다. (예: 2 = 2회 버튼 누름)

단계2. 1초동안 버튼을 길게 누르면 선택한
항목이 반영됩니다.

단계1에서 선택한 항목이 없으면
모드설정이 취소 또는 종료됩니다.

*** 설정 완료 ***

- 해당용지가 출력되면 FEED버튼을 길게 1회 누름
- 설정이 완료되면 프린터 전원을 껐다 켜면 적용 됨