

KIOSK 포인트결제 사용매뉴얼


[적립된 포인트를 KIOSK에서도 사용할 수
있는 서비스입니다.]

CONTENTS

서비스개요	03
사용방법	04
설정	08

1. 서비스개요

사용자 매뉴얼



정의	서비스개요
이동경로	

적립된 포인트를 KIOSK에서도 바로 사용할 수 있는 서비스입니다.

1. 서비스개요

1 지원범위



- 포인트 단독 결제 뿐만 아니라, 포인트와 다른 결제수단도 같이 사용할 수 있습니다.

[참고]

단, 포인트를 제외하고, 다른 결제수단은 중복 사용은 할 수 없습니다.

2. 사용방법

사용자 매뉴얼



정의	사용방법
이동경로	KIOSK > 주문화면 > 기타결제

2. 사용방법

- 1 포인트 단독결제
 - 구매할 상품 선택 후 “기타결제” 버튼을 클릭합니다.
 - 클릭 후 결제수단 중 “포인트”를 클릭합니다.

- 뒷면 설명 계속

2. 사용방법

사용자 매뉴얼

회원조회
✕

휴대폰 번호를 입력해주세요.

-*-***1 👁

1	2	3
4	5	6
7	8	9
다시입력	0	⊗

← 이전단계
✓ 확인

회원정보
✕

잔여 포인트 6,942.00 Point

사용할 포인트 금액

400 Point

회원명	핸드폰 번호
김*현	010-****-0701

결제금액
400

1	2	3
4	5	6
7	8	9
직접입력	0	⊗

← 이전단계

 포인트 사용

영수증 관리
✕

2022-03-30

영수증 검색

승인번호조회

영수증 재출력

반품

CCTV

현금영수증후발행

No	영수증 번호	매출일시	테이블 이름	금액	결제방법
1	2022033010006	2022-03-30 17:37:28	포장 하기	400	포인트
2	2022033010005	2022-03-30 17:27:08	포장 하기	1,900	복합결제

정의	사용방법
이동경로	KIOSK > 주문화면 > 기타결제



2. 사용방법

- 1 포인트 단독결제
 - 포인트를 선택 후 “휴대폰번호”를 입력하여 회원정보를 불러옵니다.
 - 회원의 포인트를 확인할 수 있으면 결제금액보다 포인트 잔액이 많을 경우, 모두 결제할 수 있으며, “포인트사용”을 클릭하여 결제완료 합니다.

- 뒷면 설명 계속

2. 사용방법

사용자 매뉴얼



정의	사용방법
이동경로	KIOSK > 주문화면 > 기타결제

2. 사용방법

2 포인트 포함 복합결제

- 포인트 일부와 하나의 결제수단을 포함하여 결제를 할 수 있습니다.
- 구매할 상품 선택 후 “기타결제” 버튼을 클릭합니다.
- 클릭 후 결제수단 중 “포인트”를 먼저 결제를 진행합니다.

[참고]

포인트가 아닌 다른 결제수단을 먼저 사용할 경우, 포인트 사용없이 단독결제가 되니 이점 참고해 주시기 바랍니다.

- 뒷면 설명 계속

2. 사용방법

사용자 매뉴얼

회원정보
✕

잔여 포인트
8,252.00 Point

사용할 포인트 금액

1,000 Point

회원명 김*현	핸드폰 번호 010-****-0701
------------	-------------------------

결제금액 1,900

1	2	3
4	5	6
7	8	9
직접입력	0	✕

← 이전단계

포인트 사용

결제 수단
☰

추가 결제 방법을 선택해주세요.

카드

현금

간편 결제

총수량 2

주문금액 1,900

사용포인트 1,000

결제금액 900

900

포인트 적용 취소

영수증 관리
☰
✕

2022-03-30

영수증 검색
 승인번호조회
 영수증 재출력
 반품

CCTV
 현금영수증후발행

No	영수증 번호	매출일시	테이블 이름	금액	결제방법
1	2022033010006	2022-03-30 17:37:28	포장 하기	400	포인트
2	2022033010005	2022-03-30 17:27:08	포장 하기	1,900	복합결제

정의	사용방법
이동경로	KIOSK > 주문화면 > 기타결제

2. 사용방법

2 포인트 포함 복합결제

- 회원 조회 후 “직접입력”을 클릭하여 사용할 포인트를 직접입력 한 후 “포인트사용”을 클릭하여 결제를 합니다.
* 포인트 변경 시 “포인트 적용 취소”를 클릭한 후 다시 결제수단을 선택하여 진행합니다.

- 포인트 결제 후 잔액은 다른 결제수단을 선택하여 결제를 완료합니다.

[참고]

포인트가 아닌 다른 결제수단을 먼저 사용할 경우, 포인트 사용없이 단독결제가 되니 이점 참고해 주시기 바랍니다.

3. 설정

사용자 매뉴얼

매장 정보		매장명 / 포스 정보		4호매장 / POS10(10)	
				khkim9 / 1004 / 10	
영업 관리	단독 키오스크 사용 여부	사용	단독 키오스크 사용 시 주방 주문서 출력 옵션	주방 프린터로 출력	
주변 장치 설정	주문 화면 대기 시간(분)	1(분)	영수증 주문 번호 첫 문자열 옵션	300	
매장 옵션	영수증 주문 번호 001부터 사용 여부	사용안함	결제 옵션	현금 & 카드 & 간편 결제	
옵션 설정	메인 주문 버튼 옵션	먹고 가기 & 포장 하기	가이드 버튼 사용 여부	사용	
기타 설정	포장비 추가 사용 여부 설정	사용안함	회원관리	사용안함	
	유통점 사용 및 옵션	사용안함	푸드코트 코너 옵션	사용안함	

회원관리 ✕

사용안함
사용

저장

정의	설정
이동경로	KIOSK > 운영관리 > 옵션설정 > 회원관리

해당 기능은 프로그램 버전 1.2.158.000 이상 시 사용가능하며, KIOSK에서 사용 가능합니다.
하위버전은 업데이트 필요하며, 별도버전은 사용불가 합니다.

3. 설정

1 회원관리 설정

- 포인트 적립 및 사용을 위해 “회원관리” 여부를 사용 선택 후 저장합니다.

- 뒷면 설명 계속

3. 설정

사용자 매뉴얼

매장 정보		매장명 / 포스 정보		4호매장 / POS10(10)	
				khkim9 / 1004 / 10	
영업 관리	단독 키오스크 사용 여부	사용	단독 키오스크 사용 시 주방 주문서 출력 옵션	주방 프린터로 출력	
	주변 장치 설정	주문 화면 대기 시간(분)	1(분)	영수증 주문 번호 첫 문자열 옵션	300
매장 옵션	영수증 주문 번호 001부터 사용 여부	사용안함	결제 옵션	현금 & 카드 & 간편 결제	
옵션 설정	메인 주문 버튼 옵션		가이드 버튼 사용 여부		

결제 옵션		
카드 결제 가능	사용안함	사용
현금 결제 가능	사용안함	사용
간편 결제	사용안함	사용
포인트	사용안함	사용

저장

정의	설정
이동경로	KIOSK > 운영관리 > 옵션설정 > 결제 옵션

3. 설정

2 결제옵션 설정

- 포인트 결제를 위해 “포인트“ 사용 선택 후 저장합니다.

[참고]

포인트 사용처리 후 결제수단에 “기타결제”가 생성됩니다.

- 뒷면 설명 계속

3. 설정

사용자 매뉴얼

포인트 적립					
현금 적립률	<input type="text" value="1.00"/>	%	카드 적립률	<input type="text" value="0.50"/>	%
카카오페이 적립률	<input type="text" value="0.50"/>	%	제로페이 적립률	<input type="text" value="0.50"/>	%
포인트 적립 타입	<input type="text" value="총 결제금액으로 적립"/>			▼	
회원 가입 포인트	<input type="text" value="0"/>				

정의	설정
이동경로	USMS > 가맹점명 > 운영설정 > 포인트적립

3. 설정

2 포인트 적립률 설정

- 적립률은 현금, 카드, 카카오페이, 제로페이를 설정할 수 있습니다.