

ARC POS

ARC 터치 초기 세팅 가이드

H/W 개발부 / 김태형


imu

목차

-
1. Touch Utility 설치
 2. SiSARC2001chk0457NoUI0522.exe 파일 적용


2. Install SiS Touch Utility (V3.0.1.8)

- SiSTouch Utility-3.0.1.8-windows -installer_20230509 폴더 -> 'InstallTouchUtility' 설치 진행




3. Apply SiSARC2001chk0457NoUI0522.exe file

- ‘SiSARC2001chk0457NoUI0522.exe’ 파일 복사



- C:Drive -> TouchUtility 폴더에 붙여넣기
- 한 번 실행
- 리부팅



End of Document

Thank You!

imu